

devolo
MAGIC

Installation
devolo Magic 2 WiFi next



Download now!



devolo Home Network App



devolo Software



www.devolo.com/cockpit



| DE | Mit der neuen und intuitiven devolo App ist die Einrichtung, Leistungsübersicht und Einstellung der devolo Magic-Adapter ganz einfach.

| GB | Set up, extend, adapt, maintain an overview: the new, intuitive devolo App for controlling the devolo Magic adapter.

| FR | Configuration, extension, modification, enregistrement – la nouvelle application intuitive de devolo permet de contrôler l'adaptateur devolo Magic.

| NL | Instellen, uitbreiden, aanpassen, bijhouden – de nieuwe, intuïtieve devolo App om de devolo Magic-adapter te bedienen.



| ES | Configura, amplía, adapta, controla: la nueva e intuitiva aplicación devolo para controlar los adaptadores devolo Magic.

| PT | Configure, amplie, adapte, mantenha uma visão geral: a nova e intuitiva aplicação devolo para controlar os adaptadores devolo Magic.

| IT | Potete configurare, espandere e adattare i dispositivi, tenendo sempre tutto sotto controllo, con la nuova e intuitiva app devolo per il controllo degli adattatori devolo Magic.

Information

1



2



| **DE** | Notieren Sie sich den WiFi Schlüssel (WiFi key) von der Rückseite des devolo Magic WiFi-Adapters.

| **GB** | Make a note of the Wi-Fi key on the back of the devolo Magic adapter.

| **FR** | Notez la clé Wi-Fi au dos de l'adaptateur devolo Magic WiFi.

| **NL** | Noteer de WiFi-sleutel (WiFi key) op de achterkant van de devolo Magic WiFi-adapter.


| **ES** | Anote su clave Wi-Fi (WiFi key) en la parte trasera de su adaptador devolo Magic WiFi.

| **PT** | Tome nota da palavra-passe do Wi-Fi (WiFi key) que está nas costas do adaptador devolo Magic WiFi.


| **IT** | Annotare la password di accesso alla rete WiFi (WiFi key) riportata sul lato posteriore dell'adattatore devolo Magic WiFi.


3


devolo Magic WiFi adapter >




7


| DE | Stecken Sie den devolo Magic WiFi-Adapter in eine freie Wandsteckdose und warten Sie, bis die  LED schnell weiß blinkt (ca. 1 Minute).


| GB | Connect the devolo Magic WiFi adapter to a free wall socket and wait until the  LED quickly flashes white (approx. 1 minute).

| FR | Branchez l'adaptateur devolo Magic WiFi dans une prise murale libre et attendez que la  LED clignote blanc rapidement (env. 1 minute).

| NL | Steek de devolo Magic WiFi-adapter in een vrij stopcontact en wacht totdat de  LED snel wit knippert (ca. 1 minuut).


| ES | Introduzca el adaptador devolo Magic WiFi en un enchufe de pared libre y espere hasta que el  LED parpadee rápidamente en blanco (aprox. 1 minuto).

| PT | Ligue o adaptador devolo Magic WiFi a uma tomada e espere até o  LED começar a piscar rapidamente a branco (cerca de 1 minuto).

| IT | Collegare l'adattatore devolo Magic WiFi a una presa elettrica libera e attendere fino a che il  LED non inizia a lampeggiare velocemente a luce bianca (1 minuto circa).

8

4



| DE | Drücken Sie, innerhalb von 3 Min., den Taster an der Seite Ihres devolo Magic LAN-Adapters, welcher mit dem Router verbunden ist.

| GB | Within 3 minutes, press the button on the side of your devolo Magic LAN adapter which is connected to the router.

| FR | Dans les 3 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton situé sur le côté de votre adaptateur devolo Magic LAN qui est connecté au routeur.


| NL | Druk binnen 3 minuten op de toets aan de zijkant van uw devolo Magic LAN-adapter, die met de router is verbonden.

| ES | Pulse el botón lateral de su adaptador devolo Magic LAN conectado al router, antes de que transcurran 3 minutos.

| PT | Tem 3 minutos para premir o botão no lado do adaptador devolo Magic LAN que estiver ligado ao router.

| IT | Entro 3 minuti, premere il tasto posto sul lato dell'adattatore devolo Magic LAN connesso al router.

5



| DE | Der Verschlüsselungsvorgang findet automatisch statt. In dieser Zeit blinken die LEDs beider Adapter weiß.

| GB | The encryption process takes place automatically. During this time, the LEDs of both adapters flash white.


| FR | Le processus de cryptage s'effectue automatiquement. Pendant ce temps, la LED des deux adaptateurs clignotent blanc.

| NL | Het coderingsproces wordt automatisch uitgevoerd. Gedurende deze tijd knipperen de LED's van beide adapters wit.

| ES | La encriptación se realiza automáticamente. Durante este tiempo, los LED de ambos adaptadores parpadean en blanco.

| PT | A codificação começa automaticamente. Enquanto isso, os LEDs dos dois adaptadores piscam a branco.

| IT | Il processo di crittografia si svolge automaticamente. Durante questo lasso di tempo i LED di entrambi gli adattatori lampeggiano a luce bianca.



| DE | Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald alle LEDs der Geräte permanent weiß leuchten. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten.

| GB | The process is complete as soon as all of the LEDs on the devices light up solid white. The process takes a maximum of 3 minutes.

| FR | Le processus est terminé dès que toutes les LED des appareils sont allumées en blanc en continu. Ce processus dure 3 minutes maximum.

| NL | Het proces is voltooid zodra alle LED's van de apparaten permanent wit branden. Dit proces duurt maximaal 3 minuten.

| ES | La operación finaliza en cuanto los LED de los dispositivos se iluminan permanentemente en blanco. Esta operación dura 3 minutos como máximo.

| PT | O processo fica concluído quando todos os LEDs dos aparelhos ficam acesos sem piscar, a branco. Este processo demora, no máximo, 3 minutos.

| IT | Il processo è concluso non appena i LED dei dispositivi si accendono a luce bianca fissa. Il processo ha una durata massima di 3 minuti.



| DE | Richten Sie die WLAN-Verbindung auf Ihrem Smartphone etc. ein. Die Grundinstallation ist abgeschlossen. Falls Sie bis lang keinen Magic WiFi-Adapter in Ihrem Netzwerk hatten, können Sie im Folgenden **optional** die Mesh WiFi Technology einrichten.

| GB | Set up the Wi-Fi connection on your smartphone, etc. The basic installation process is complete. If you have not so far had a Magic WiFi adapter on your network, you can subsequently and **optionally** set up Mesh Wi-Fi technology.


| FR | Configurez la connexion Wi-Fi sur votre smartphone, etc. L'installation de base est terminée. Si vous n'avez pas eu d'adaptateur Magic Wi-Fi sur votre réseau jusqu'à présent, vous pouvez configurer en **option** la technologie Mesh WiFi dans ce qui suit.

| NL | Stel de WiFi-verbinding op uw smartphone etc. in. De basisinstallatie is nu voltooid. Als u tot dusver geen Magic WiFi-adapter in uw netwerk had, kunt u **optioneel** die mesh WiFi-technologie instellen.

| ES | Configure la conexión Wi-Fi en su smartphone, etc. La instalación básica ha finalizado. Si no disponía hasta ahora en su red de ningún adaptador Magic WiFi, puede configurar a continuación **opcionalmente** la tecnología Mesh WiFi.

| PT | Configure a sua rede Wi-Fi para o seu Smartphone, etc. E pronto! A instalação básica já está feita! Se nunca tiver tido um adaptador devolo Magic WiFi instalado na sua rede, **se quiser** pode configurar a tecnologia de Wi-Fi Mesh em seguida.

| IT | Configurare la connessione WiFi nel proprio smartphone ecc. L'installazione di base è conclusa. Qualora la propria rete non abbia ancora incluso adattatori devolo Magic WiFi, sarà adesso possibile configurare **opzionalmente** la tecnologia WiFi mesh.



| DE | Hierfür werden per Knopfdruck einmalig die WLAN-Zugangsdaten vom Router an den devolo Magic WiFi-Adapter übertragen. So erhalten Sie in jedem Raum die optimale WLAN-Abdeckung.

| GB | To do this, the Wi-Fi access data is transferred as a one-off to the devolo Magic WiFi adapter at the press of a button. This gives you the best Wi-Fi coverage in any room.

| FR | À cet effet, les données d'accès Wi-Fi sont transférées du routeur à l'adaptateur devolo Magic WiFi par simple pression d'un bouton. Vous bénéficiez ainsi d'une couverture Wi-Fi optimale dans chaque pièce.


| NL | Hiertoe worden met een druk op de knop eenmalig de WiFi-toegangsgegevens van de router naar de devolo Magic WiFi-adapter overgebracht. Dit garandeert een optimaal WiFi-sigitaal in alle kamers.

| ES | Para ello, los datos de acceso Wi-Fi del router se transmiten una única vez al adaptador devolo Magic WiFi con una pulsación de botón. De esta forma podrá disfrutar de una óptima cobertura Wi-Fi en todas las habitaciones.

| PT | Basta premir uma única vez um botão para os dados de acesso à rede WLAN serem transmitidos pelo router aos adaptadores devolo Magic WiFi. Desta forma, tem a melhor cobertura de Wi-Fi em cada compartimento da sua casa.

| IT | A questo proposito, premere una volta il tasto per trasmettere i dati di accesso alla rete WiFi dal router all'adattatore devolo Magic WiFi. In tal modo è possibile assicurare un'ottimale copertura WiFi in ogni stanza.

9



| DE | Stecken Sie den devolo Magic WiFi-Adapter für die Ersteinrichtung in eine freie Wandsteckdose in der Nähe Ihres Routers (max. 10 Meter Entfernung) und warten Sie dann ca. 1 Minute, bis die LED weiß leuchtet.

| GB | Connect the devolo Magic WiFi adapter for the initial setup process to a free wall socket near your router (max. distance 10 metres) and wait around 1 minute until the LED lights up white.

| FR | Pour la première configuration, branchez l'adaptateur devolo Magic WiFi dans une prise murale libre à proximité de votre routeur (max. 10 mètres) et attendez environ 1 minute jusqu'à ce que la LED s'allume en blanc.


| NL | Steek de devolo Magic WiFi-adapter voor de eerste installatie in een vrij stopcontact in de buurt van uw router (afstand maximaal 10 meter) en wacht vervolgens ongeveer 1 minuut totdat de LED wit brandt.














| ES | Introduzca el adaptador devolo Magic WiFi para su configuración inicial en un enchufe de pared libre cerca de su router (distancia máx. 10 metros) y espere a continuación aprox. 1 minuto, hasta que el LED se ilumine en blanco.

| PT | Para configurar o seu adaptador devolo Magic WiFi pela primeira vez, ligue-o a uma tomada perto do seu router (a, no máximo, 10 metros) e espere cerca de 1 minuto até o LED piscar a branco.

| IT | Per effettuare la prima configurazione, collegare l'adattatore devolo Magic WiFi a una presa elettrica libera posta in prossimità del router (a non oltre 10 metri di distanza) e attendere 1 minuto circa fino a che il LED non si accende a luce bianca fissa.

10



- | DE |** Drücken Sie kurz den  Knopf an Ihrem devolo Magic WiFi-Adapter. Nach dem Drücken des  Knopfs blinkt die LED weiß. Drücken Sie den WPS-Taster Ihres Routers innerhalb von 2 Minuten. Bitte entnehmen Sie die Länge des Tastendruckes aus der Anleitung Ihres Routers.
- | GB |** Briefly press the  button on your devolo Magic WiFi adapter. After the  button is pressed, the LED flashes white. Press the WPS button on your router within 2 minutes. Please consult your router's instruction for use to find out how long to press the button for.
- | FR |** Appuyez brièvement sur le  bouton de votre adaptateur devolo Magic WiFi. Après avoir appuyé sur le  bouton, la LED clignote blanc. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les 2 minutes qui suivent. Veuillez consulter les instructions de votre routeur pour connaître la durée de pression.
- | NL |** Druk kort op de  knop op uw devolo Magic WiFi-adapter. Na het indrukken van de  knop knipert de LED wit. Druk binnen 2 minuten op de WPS-toets van uw router. In de handleiding van de router staat hoe lang u de toets ingedrukt moet houden.
- | ES |** Pulse brevemente el  botón de su adaptador devolo Magic WiFi. A continuación, el  LED se iluminará en blanco. Pulse el botón WPS de su router antes de que transcurran 2 minutos. Consulte la duración de la pulsación del botón en las instrucciones de su router.
- | PT |** Prima brevemente o  botão do seu adaptador devolo Magic WiFi. Depois de premir o  botão, o LED fica a piscar a branco. Tem 2 minutos para premir a tecla WPS do seu router. Confirme quanto tempo tem de premir a tecla no manual de instruções do router.
- | IT |** Premere brevemente il  tasto dell'adattatore devolo Magic WiFi. Dopo la pressione del  tasto, il LED inizia a lampeggiare a luce bianca. Premere il tasto WPS del router entro 2 minuti. Il tempo di pressione del tasto è riportato nelle istruzioni d'uso del router.

11

devolo Magic WiFi adapter >



| DE | Wenn die  LED permanent weiß leuchtet, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

| GB | Once the  LED lights up solid white, the process has been completed successfully.


| FR | Si la  LED est allumée en blanc en continu, le processus est terminé avec succès.

| NL | Zodra de  LED continu wit brandt, is het proces met succes voltooid.

| ES | La operación se habrá realizado correctamente si el  LED se ilumina permanentemente en blanco.

| PT | Quando o  LED ficar aceso sem piscar, a branco, isso quer dizer que a configuração foi concluída com êxito.

| IT | L'accensione a luce bianca fissa del  LED indica che il processo è andato a buon fine.



| DE | Sie können Ihren devolo Magic WiFi-Adapter nun ausstecken und an den von Ihnen gewünschten Ort platzieren. Fertig! Die devolo Magic-Adapter bringen Sie überall im Haus nahtlos mit der stärksten Verbindung ins Internet.

| GB | You can now disconnect your devolo Magic WiFi adapter and place it in your preferred location. Done! devolo Magic adapters get you seamlessly onto the Internet anywhere in the house with the strongest possible connection.

| FR | Vous pouvez maintenant débrancher votre adaptateur devolo Magic WiFi et le placer où vous le souhaitez. Prêt ! Les adaptateurs devolo Magic vous permettent d'accéder sans interruption depuis n'importe quel endroit de la maison à la connexion Internet la plus puissante.

| NL | U kunt uw devolo Magic WiFi-adapter nu uit het stopcontact halen en op de gewenste plaats gebruiken. Klaar! De devolo Magic-adapters bieden u overal in huis de krachtigste internetverbinding.

| ES | Ahora puede desconectar su adaptador devolo Magic WiFi y colocarlo en el lugar que desee. ¡Listo! Los adaptadores devolo Magic le proporcionan en todo momento la señal de internet más potente en toda la casa.

| PT | Já pode desligar o seu adaptador devolo Magic WiFi da tomada e colocá-lo onde quiser. E pronto! Pode levar o adaptador devolo Magic consigo por toda a casa e ter a ligação contínua mais forte à Internet.

| IT | A questo punto è possibile disconnettere l'adattatore devolo Magic WiFi dalla presa elettrica e disporlo nel punto desiderato. Fine! Con gli adattatori devolo Magic è possibile contare su un'eccellente connessione a Internet da ogni stanza dell'abitazione senza soluzione di continuità.

| DE | PLC-Taste

| Dauer des Tastendrucks | Aktion | LED-Verhalten |
|------------------------|--|---------------|
| 1 Sekunde | Verbindung mit anderen devolo Magic-Adapttern starten (bei WiFi-Adapttern: ConfigSync starten) | blinkt weiß |
| >10 Sekunden | devolo Adapter auf Werkeinstellungen zurücksetzen | leuchtet rot |

PLC-LED

| Der devolo Magic WiFi-Adapter ... | LED-Verhalten |
|--|---|
| ... funktioniert einwandfrei. Er ist mit anderen devolo Magic-Adapttern verbunden. | leuchtet weiß |
| ... baut gerade eine Pairing-Verbindung zu einem anderen Adapter auf. | blinkt schnell weiß |
| ... ist nicht in das Netzwerk eingebunden* | blinkt rot |
| ... befindet sich im Standby Modus. | blinkt langsam weiß |
| ... macht gerade ein Software-Update. | blinkt abwechselnd weiß und rot |
| ... hat eine schlechte Powerline-Verbindung. | leuchtet weiß und blinkt dabei kurz rot auf |
| ... befindet sich im Startvorgang. ... sieht keine weiteren devolo Magic-Adapter. | leuchtet rot |
| ... hat keine LED-Funktion mehr, da sie vom Benutzer deaktiviert wurde. | aus |

WiFi-Taster

| Dauer des Tastendrucks | Aktion | LED-Verhalten |
|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 Sekunde | WPS-Funktion wird ausgeführt | blinkt weiß |
| > 3 Sekunden | WLAN wird ausgeschaltet | LED geht aus |

WiFi-LED

| Der devolo Magic WiFi-Adapter ... | LED-Verhalten |
|---|---------------|
| ... hat eine einwandfreie Verbindung. | leuchtet weiß |
| ... WPS wird ausgeführt. | blinkt weiß |
| ... hat keine LED-Funktion mehr, da sie vom Benutzer deaktiviert wurde. | aus |

* Auf Seite 41 erfahren Sie, wie ein manuelles Pairing durchgeführt werden kann.

| GB | PLC button

| Duration of the button press | Action | LED behaviour |
|------------------------------|---|---------------|
| 1 second | Start pairing with other devolo Magic adapters (on WiFi adapters: start ConfigSync) | Flashes white |
| > 10 seconds | Reset devolo adapter to factory settings | Lights up red |

PLC LED The devolo Magic WiFi adapter ... LED behaviour

| PLC LED | The devolo Magic WiFi adapter ... | LED behaviour |
|---------|--|--|
| | ... is working perfectly. It is connected to other devolo Magic adapters. | Lights up white |
| | ... is currently establishing a pairing connection with another adapter. | Quickly flashes white |
| | ... is not connected to the network* | Flashes red |
| | ... is in standby mode. | Slowly flashes white |
| | ... is currently undergoing a software update. | Alternately flashes white and red |
| | ... has a poor Powerline connection. | Lights up white and then briefly flashes red |
| | ... is currently in the start-up process. ... cannot see any other devolo Magic adapters. | Lights up red |
| | ... no longer has any LED function since it was disabled by the user. | None |

WiFi button

| Duration of the button press | Action | LED behaviour |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 second | WPS function is being carried out | Flashes white |
| > 3 seconds | Wi-Fi is being switched off | LED goes out |

WiFi LED The devolo Magic WiFi adapter ... LED behaviour

| WiFi LED | The devolo Magic WiFi adapter ... | LED behaviour |
|----------|---|-----------------|
| | ... has a fault-free connection to the Internet. | Lights up white |
| | ... is attempting to establish a connection via WPS. | Flashes white |
| | ... no longer has any LED function since it was disabled by the user. | Off |

* On page 41 you will see how to carry out manual pairing.

| FR | Bouton PLC

| Durée de pression du bouton | Action | Comportement de la LED |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 1 seconde | Commencer l'appairage avec d'autres adaptateurs devolo Magic (pour les adaptateurs Wi-Fi: démarrer ConfigSync) | Clignote blanc |
| >10 secondes | Réinitialiser l'adaptateur devolo aux paramètres d'usine | Brille rouge |

LED PLC

| L'adaptateur devolo Magic WiFi... | Comportement de la LED |
|---|---|
| ... fonctionne correctement. Il est connecté à d'autres adaptateurs devolo Magic. | Brille blanc |
| ... est en train d'établir une connexion d'appairage avec un autre adaptateur. | Clignote blanc rapidement |
| ... n'est pas associé au réseau* | Clignote rouge |
| ... est en mode veille. | Clignote blanc lentement |
| ... est en train d'effectuer une mise à jour logiciel. | Clignote blanc et rouge en alternance |
| ... a une mauvaise connexion CPL. | Brille blanc et clignote rouge brièvement |
| ... est en cours de démarrage. ... ne détecte pas d'autres adaptateurs devolo Magic. | Brille rouge |
| ... n'a plus de fonction LED, car elle a été désactivée par l'utilisateur. | Éteinte |

Bouton Wi-Fi

| Durée de pression du bouton | Action | Comportement de la LED |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 seconde | La fonction WPS est exécutée | Clignote blanc |
| >3 secondes | Le Wi-Fi est désactivé | La LED s'éteint |

LED do Wi-Fi

| L'adaptateur devolo Magic WiFi... | Comportement de la LED |
|--|------------------------|
| ... est correctement connecté à Internet. | Brille blanc |
| ... essaie d'établir une connexion avec l'aide du WPS. | Clignote blanc |
| ... n'a plus de fonction LED, car elle a été désactivée par l'utilisateur. | Éteinte |

*Voir page 41 pour savoir comment effectuer un appairage manuel.

| NL | PLC-toets 

| Toets indrukken gedurende | Actie | LED-functie |
|---------------------------|--|--------------|
| 1 seconde | Pairing met andere devolo Magic-adapters starten (bij WiFi-adapters: ConfigSync starten) | knippert wit |
| >10 seconden | devolo adapter resetten naar fabrieksinstellingen | brandt rood |

PLC-LED  **De devolo Magic WiFi-adapter ...** **LED-functie**

| | |
|--|----------------------------------|
| ... werkt correct. Hij is met andere devolo Magic-adapters verbonden. | brandt wit |
| ... brengt een pairing-verbinding met een andere adapter tot stand. | knippert snel wit |
| ... is niet met het netwerk verbonden* | knippert rood |
| ... bevindt zich in de stand-by modus. | knippert langzaam wit |
| ... voert een software-update uit. | knippert afwisselend wit en rood |
| ... heeft een slechte Powerline-verbinding. | brandt wit en knippert kort rood |
| ... wordt opgestart. ... kan geen andere devolo Magic-adapters vinden. | brandt rood |
| ... heeft geen LED-functie meer omdat deze door de gebruiker is gedeactiveerd. | geen |

WiFi-toets 

| Toets indrukken gedurende | Actie | LED-functie |
|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 seconde | WPS-functie wordt uitgevoerd | knippert wit |
| > 3 seconden | WiFi wordt uitgeschakeld | LED gaat uit |

LED do Wi-Fi  **De devolo Magic WiFi-adapter ...** **LED-functie**

| | |
|--|--------------|
| ... heeft een correcte verbinding met internet. | brandt wit |
| ... probeert een verbinding met behulp van WPS op te bouwen. | knippert wit |
| ... heeft geen LED-functie meer omdat deze door de gebruiker is gedeactiveerd. | uit |

* Op pagina 41 leest u hoe u een handmatige pairing kunt uitvoeren.

| ES | Tecla del PLC

| Duración de la presión de la tecla | Acción | Comportamiento LED |
|------------------------------------|---|--------------------|
| 1 segundo | Iniciar el emparejamiento con otros adaptadores devolo Magic (para adaptadores Wi-Fi: iniciar ConfigSync) | parpadea en blanco |
| >10 segundos | restaurar la configuración original del adaptador devolo | se ilumina en rojo |

LED del PLC El adaptador devolo Magic WiFi ... Comportamiento LED

| | |
|---|--|
| ... fonctionne correctement. Il est connecté à d'autres adaptateurs devolo Magic. | se ilumina en blanco |
| ... está estableciendo una conexión de emparejamiento con otros adaptadores. | parpadea rápidamente en blanco |
| ... no está conectado a la red* | parpadea en rojo |
| ... se encuentra en modo Standby. | parpadea despacio en blanco |
| ... está actualizando el software. | parpadea alternativamente en blanco y rojo |
| ... tiene una mala conexión Powerline. | se ilumina en blanco y parpadea brevemente en rojo |
| ... se está iniciando. | se ilumina en rojo |
| ... no detecta ningún adaptador devolo Magic adicional. | |
| ... ya no tiene función LED, porque que ha sido desactivada por el usuario. | ninguno |

Tecla Wi-Fi

| Duración de la presión de la tecla | Acción | Comportamiento LED |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 segundo | se ejecuta la función WPS | parpadea en blanco |
| > 3 segundos | se desconecta el Wi-Fi | se apaga el LED |

LED Wi-Fi El adaptador devolo Magic WiFi ... Comportamiento LED

| | |
|---|----------------------|
| ... tiene una conexión estable a Internet. | se ilumina en blanco |
| ... intenta establecer una conexión mediante WPS. | parpadea en blanco |
| ... ya no tiene función LED, porque que ha sido desactivada por el usuario. | desconectado |

* En la página 41 se describe el procedimiento de emparejamiento manual.

| PT | Tecla PLC

| Quanto tempo tem de premir a tecla | Ação | Modo de operação do LED |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 segundo | Iniciar o emparelhamento com outros adaptadores devolo Magic (no caso de adaptadores WiFi: inicie a sincronização da configuração com ConfigSync) | pisca a branco |
| >10 segundos | Repor as configurações de fábrica do adaptador devolo | pisca a vermelho |

LED do PLC

| O adaptador devolo Magic WiFi... | Modo de operação do LED |
|--|--|
| ...funciona sem problemas. Está ligado a outros adaptadores devolo Magic. | pisca a branco |
| ...está a emparelhar-se com outro adaptador. | pisca rapidamente a branco |
| ...não está ligado à rede* | pisca a vermelho |
| ...está no modo de Standby. | pisca lentamente a branco |
| ...está a atualizar o software. | pisca alternadamente a branco e a vermelho |
| ...tem uma ligação má à Powerline. | fica aceso a branco ao mesmo tempo que pisca brevemente a vermelho |
| ...está a iniciar. ...não consegue localizar nenhum outro adaptador devolo Magic. | pisca a vermelho |
| ...já não tem a função LED ativada, por ter sido desativada pelo utilizador. | nenhum |



Tecla Wi-Fi


| Quanto tempo tem de premir a tecla | Ação | Modo de operação do LED |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 segundo | A executar a função WPS | pisca a branco |
| > 3 segundos | O Wi-Fi é desligado | O LED apaga-se |

LED do Wi-Fi

| O adaptador devolo Magic WiFi... | Modo de operação do LED |
|--|-------------------------|
| ...tem uma ligação sem problemas à Internet. | pisca a branco |
| ...está a tentar ligar-se com a ajuda do WPS. | pisca a branco |
| ...já não tem a função LED ativada, por ter sido desativada pelo utilizador. | desligado |

* Consulte a página 41 para ficar a saber como pode fazer o emparelhamento manual.

| Tasto PLC  | | |
|---|---|---|
| Tempo di pressione del tasto | Azione | Comportamento del LED |
| 1 secondo | Avvia il processo di pairing con altri adattatori devolo Magic (con gli adattatori WiFi: avvia la ConfigSync) | lampeggia a luce bianca |
| >10 secondi | Ripristina le impostazioni iniziali dell'adattatore devolo | accesso a luce rossa fissa |
| LED PLC  | L'adattatore devolo Magic WiFi ... | Comportamento del LED |
| | ... funziona in modo corretto. È connesso con altri adattatori devolo Magic. | accesso a luce bianca fissa |
| | ... sta svolgendo un processo di pairing con un altro adattatore. | lampeggia velocemente a luce bianca |
| | ... non è connesso alla rete* | lampeggia a luce rossa |
| | ... è in modalità stand-by. | lampeggia lentamente a luce bianca |
| | ... sta effettuando un aggiornamento del software. | lampeggia alternativamente a luce bianca e rossa |
| | ... ha una connessione Powerline scadente. | accesso a luce bianca fissa e lampeggia brevemente a luce rossa |
| | ... è in fase di avvio. ... non rileva altri adattatori devolo Magic. | accesso a luce rossa fissa |
| | ... non ha funzione LED, poiché disattivata dall'utente. | nessuno |

| Tasto WiFi  | | |
|--|--|-----------------------------|
| Tempo di pressione del tasto | Azione | Comportamento del LED |
| 1 secondo | Esegue la funzione WPS | lampeggia a luce bianca |
| > 3 secondi | Disattiva il WiFi | il LED si spegne |
| LED WiFi  | L'adattatore devolo Magic WiFi ... | Comportamento del LED |
| | ... è connesso a Internet. | accesso a luce bianca fissa |
| | ... sta tentando di stabilire una connessione tramite WPS. | lampeggia a luce bianca |
| | ... non ha funzione LED, poiché disattivata dall'utente. | spento |


* A pagina 41 è descritto come effettuare un pairing manuale.


Help: Manual Pairing





- | DE | Hilfe: Wenn das automatische Pairing während der Erstinstallation nicht erfolgreich war, können Sie ein manuelles Pairing der Magic-Adapter vornehmen.** Stecken Sie den devolo Magic WiFi-Adapter in eine freie Wandsteckdose und warten Sie, bis die LED weiß blinkt (ca. 1 min).
- | GB | Help: If automatic pairing during initial installation was unsuccessful, you can carry out manual pairing of the Magic adapters.** Connect the devolo Magic WiFi adapter to a free wall socket and wait until the LED flashes white (approx. 1 minute).
- | FR | Aide : Si l'appairage automatique n'a pas réussi lors de la première configuration, vous pouvez effectuer un appairage manuel des adaptateurs Magic.** Branchez l'adaptateur devolo Magic WiFi dans une prise murale libre et attendez que la LED clignote blanc (env. 1 minute).
- | NL | Hulp: Als de automatische pairing tijdens de eerste installatie niet is geslaagd, kunt u een handmatige pairing van de Magic-adapters uitvoeren.** Steek de devolo Magic WiFi-adapter in een vrij stopcontact en wacht totdat de LED snel wit knippert (ca. 1 minuut).
- | ES | Ayuda: Si el emparejamiento automático durante la primera instalación no se realiza correctamente, puede realizar un emparejamiento manual de los adaptadores Magic.** Introduzca el adaptador devolo Magic WiFi en un enchufe de pared libre y espere hasta que el LED parpadee en blanco (aprox. 1 minuto).
- | PT | Ajuda: Se o emparelhamento automático não tiver sido feito durante a primeira instalação, pode emparelhar manualmente o adaptador Magic.** Ligue o adaptador devolo Magic WiFi a uma tomada e espere até o LED começar a piscar rapidamente a branco (cerca de 1 minuto).
- | IT | Guida: se durante la prima installazione non va a buon fine il processo di pairing automatico degli adattatori Magic, lo si può effettuare manualmente.** Collegare l'adattatore devolo Magic WiFi a una presa elettrica libera e attendere fino a che il LED non inizia a lampeggiare a luce bianca (1 minuto circa).

Help: Manual Pairing




| DE | Drücken Sie, innerhalb von 3 Minuten, den Taster an der Seite Ihres devolo Magic LAN-Adapters, welcher mit dem Router verbunden ist. Als zweites drücken Sie die  LED an Ihrem Magic WiFi-Adapter. Sobald alle LEDs weiß leuchten ist das Pairing erfolgreich abgeschlossen.


| GB | Within 3 minutes, press the button on the side of your devolo Magic LAN adapter which is connected to the router. Second, press the  LED on your Magic WiFi adapter. As soon as all of the LEDs light up white, pairing has been completed successfully.

| FR | Dans les 3 minutes qui suivent, appuyez sur le bouton situé sur le côté de votre adaptateur devolo Magic LAN qui est connecté au routeur. Ensuite, appuyez sur la  LED de votre adaptateur Magic Wi-Fi. Dès que toutes les LED s'allument en blanc, l'appairage est terminé avec succès.

| NL | Druk binnen 3 minuten op de toets aan de zijkant van uw devolo Magic LAN-adapter, die met de router is verbonden. Vervolgens drukt u op de  LED op uw Magic WiFi-adapter. Zodra alle LED's wit branden is de pairing met succes voltooid.

| ES | Pulse el botón lateral de su adaptador devolo Magic LAN conectado al router, antes de que transcurran 3 minutos. A continuación, pulse el  LED en su adaptador Magic WiFi. El emparejamiento se habrá realizado con éxito en cuanto todos los LED se iluminan en blanco

| PT | Tem 3 minutos para premir o botão no lado do adaptador devolo Magic LAN que estiver ligado ao router. Depois, prima os  LEDs no seu adaptador Magic WiFi. Quando todos os LEDs ficarem acesos sem piscar, a branco, isso quer dizer que o emparelhamento foi concluído com êxito.

| IT | Entro 3 minuti, premere il tasto posto sul lato dell'adattatore devolo Magic LAN connesso al router. Premere quindi il  LED dell'adattatore devolo Magic WiFi. L'accensione a luce bianca fissa di tutti i LED indica che il processo di pairing è andato a buon fine.

| D | Garantie: 3 Jahre

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine Annahme Ihres Gerätes ohne RMA-Nummer sowie eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht möglich!

| AT | CH | Garantie: 3 Jahre

Ist Ihr devolo-Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder innerhalb der Garantiezeit defekt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, bei dem Sie das devolo-Produkt gekauft haben. Dieser wird den Umtausch bzw. die Reparatur bei devolo für Sie erledigen. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite www.devolo.com/warranty.

| FR | CH | BE | Garantie: 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo. Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet www.devolo.com/warranty.

| GB | SE | FI | NO | DK | Warranty: 3 years

If your devolo device is found to be defective during initial installation or within the warranty period, please contact the vendor who sold you the product. The vendor will take care of the repair or warranty claim for you. The complete warranty conditions can be found at www.devolo.com/warranty.

| IT | CH | Garanzia: 3 anni

Se l'apparecchio devolo alla prima messa in funzione è guasto o si guasta durante il periodo di garanzia, rivolgersi al fornitore presso il quale si è acquistato il prodotto. Questi si occuperà poi della sostituzione o della riparazione presso devolo. Potete trovare le condizioni di garanzia complete sul nostro sito www.devolo.com/warranty.

| NL | Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo. De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

| ES | Garantia: 3 años

Si su dispositivo devolo presenta algún defecto en la primera puesta en marcha o durante el período de garantía, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Éste se encargará de la sustitución o reparación del producto devolo. Encontrará las condiciones para la garantía completas en nuestra página web www.devolo.com/warranty.

| PT | Garantia: 3 anos

Se o seu dispositivo devolo apresentar um defeito na primeira colocação em funcionamento ou dentro do período de garantia, dirija-se ao fornecedor onde adquiriu o produto devolo. Este irá, em seu nome, solicitar à devolo que efectue a troca ou reparação do equipamento. Poderá encontrar as condições de garantia completas na nossa página web: www.devolo.com/warranty.

Support

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Deutschland | www.devol.de/service | |
| Österreich | www.devol.at/service | |
| Schweiz/Suisse/Svizzera | www.devol.ch/service | www.devol.ch/fr/service |
| Great Britain | www.devol.co.uk/service | |
| France | www.devol.fr/service | |
| Italia | www.devol.it/supporto | |
| Espana | www.devol.es/servicios | |
| Portugal | www.devol.pt/Apolo | |
| Nederlands | www.devol.nl/service | |
| Belgien/Belgique/Belgie | www.devol.be/service | www.devol.be/fr/service |
| Sweden | www.devol.se/support | |
| Other countries | www.devol.com/support | |

devolo
MAGIC

WiFi Key:



devolo AG · Charlottenburger Allee 67 · 52068 Aachen · Germany
devolo.com